

Montage stappenplan voor duurzame verlijming

Stap 1



Breng SB-CLEANER SPRAY aan op het te verlijmen oppervlak.

Stap 2



Reinig de binnenzijde van het te verlijmen oppervlak met een droge schone doek.

Stap 3



Breng SB-CLEANER SPRAY aan op het te verlijmen oppervlak.

Stap 4



Reinig de buitenzijde van het te verlijmen oppervlak met een droge en schone doek.

Stap 5



Breng een lijmrups aan op de binnenzijde van het te verlijmen oppervlak

Stap 6



Breng een lijmrups aan op de buitenzijde van het te verlijmen oppervlak.

Stap 7



Bevestig het te verlijmen deel met een draaiende beweging, dit om de lijm gelijkmatig te verdelen.

Stap 8



Verwijder overtollige lijm met een droge en schone doek. Totale uitharding van de lijm is minimaal 72 uur.

Zorg voor een tijdelijke fixatie van de delen tot de lijm volledig is uitgehard.